

## DÉPOSE - REPOSE : FEU DE BROUILLARD AVANT

*BREAK LOISIRS*

**IMPERATIF** : Respecter les consignes de sécurité et de propreté ⓘ.

### 1. Outillage




Figure : E5AP30WD

[1] Outils de dégarnissage (-).1350.

### 2. Dépose

**Débrancher la batterie** ⓘ.

**Déposer le pare-chocs avant (/)** ⓘ.




Figure : C5EGY14D

**NOTA : Opérations symétriques.**

Déclipper l'enjoliveur de feu de brouillard avant (1) ( en "a" ) ; À l'aide de l'outil [1] (Côté intérieur ).  
Déposer l'enjoliveur de feu de brouillard avant (1).




Figure : C5EGY15D

Déconnecter le connecteur ( en "b" ).




Figure : C5EGY16D

Déposer les vis (2).

Déposer le feu de brouillard avant ( 3)) (Suivant la flèche ).

### 3. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Serrer les vis (2) à 0,4 m.daN .

Rebrancher la batterie.

Vérifier le fonctionnement des différents équipements.

**Effectuer le réglage des feux de brouillard avant** ⓘ .